



## WARNHINWEISE

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Eine kontinuierliche Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
3. Nicht zusammengebaute Fahrräder weisen möglicherweise scharfe Kanten und Spitzen sowie Kleinteile auf, die bei Kindern zu Verletzungen oder Ersticken führen können. Daher sollten sich Kinder während der Montage des Produkts nicht in der Nähe aufhalten. Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet.
4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird. Um einen Verkehrsunfall und die Gefahr des Ertrinkens zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht auf öffentlichen Straßen, Hängen oder in der Nähe von Eisenbahnen, Seen, Flüssen usw.
5. Aus Sicherheitsgründen ist das Fahrrad vor jedem Einsatz sorgfältig zu überprüfen.
6. Überlastung, unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung falscher Ersatzteile können zu Schäden am Produkt führen oder eine Gefahr für Kinder darstellen!
7. Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten die Anweisungen vor Beginn der Verwendung sorgfältig lesen. Bei Nichtbeachtung der Hinweise besteht Gefahr für die Kinder!
8. Das Produkt muss mit Vorsicht verwendet werden, da motorische Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.
9. Das Fahren auf unebenem Gelände ist verboten. Das Befahren von Straßen und Wegen als Fortbewegungsmittel ist verboten.
10. Es sollten Schuhe, ein richtig sitzender Helm und andere Schutzausrüstung getragen werden.
11. Maximales Fahrergewicht: 50 kg/110 lbs.
12. Geeignetes Alter: von 2 bis 6 Jahren.
13. Dieses Paket enthält wichtige Informationen. Bitte bewahren Sie es auf.



## PFLEGE UND WARTUNG

1. Um Unfälle oder Verletzungen von Kindern zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand des Fahrrads und warten Sie das Produkt regelmäßig.
2. Um Schmutz und Staub zu entfernen, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab. Von Feuer fernhalten.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Schrauben oder beschädigte Teile gelöst haben. Ggf. verschlissene Bauteile austauschen.
4. Befolgen Sie beim Einstellen des Fahrrads die Anweisungen, um unnötige Schäden zu vermeiden.

# Kinder-Laufrad

Produktname: **Kinder-Laufrad**

Produktmodell: **Laufrad (Balance Bike) PL-01**

Geeignet für Alter: **2–6 Jahre**

Durchführungsnorm: **EN71-2018**

Importeur: **Alpox, d. o. o.**

Adresse: **Tovarniška cesta 6, 3210 Sl. Konjice, Slowenien**

E-Mail: **info@weezee.eu**



EN71-1:2014+A1:2018



## WARNHINWEISE

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Halten Sie Kunststoffprodukte von Feuerquellen fern.
3. Maximales Fahrergewicht: 50 kg/110 lbs.
4. Geeignet für Alter: 2 bis 6 Jahre.
5. Warnung: Dieses Spielzeug hat keine Bremsen.
6. Achtung: Schutzausrüstung muss getragen werden.





## BESTANDTEILE



### REGELMÄSSIGE WARTUNG

Reinigen, schmieren und pflegen Sie dieses Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es in bestem Zustand bleibt. Der Umfang der Wartung dieses Produkts hängt von Ihren Kenntnissen und Erfahrungen ab. Wartungsarbeiten erfordern spezielle Fähigkeiten und Werkzeuge. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu warten. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an autorisiertes Personal. Unsachgemäße Wartung und Reparaturen können zum Erlöschen der Garantie führen.

### REINIGUNG

Staub kann extrem ätzend sein, eine regelmäßige Reinigung hält dieses Produkt in der besten Form. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass das Produkt trocken ist, und sprühen Sie erst dann das Schmieröl auf beide Seiten der Vorder- und Hinterachse, um Rost zu vermeiden, und wischen Sie dann das überschüssige Schmieröl ab.

### INSPEKTION/ÜBERPRÜFUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Muttern und Schnellkupplungen fest angezogen sind. Zum Festziehen das entsprechende Werkzeug (fahrzeugspezifisches Werkzeug) verwenden. Reinigen Sie die Felge und prüfen Sie sie auf Risse oder Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob der Rahmen aufrecht steht, und prüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überprüfen Sie den Zustand des Fahrrads und ersetzen Sie ggf. beschädigte Teile.

### SCHMIERUNG

Die Schmierung verringert die Reibung und beugt Verschleiß und Rost vor. Lager und bewegliche Teile müssen wie geplant ordnungsgemäß geschmiert werden. Vorder- und Hinterradlager müssen mit synthetischem Fett geschmiert werden. Fügen Sie dem vorderen Kopf regelmäßig Vaseline-Gleitmittel hinzu.



## WARTUNG

- 1 Radschrauben und Schnellkupplungen: Vor Gebrauch prüfen und ggf. nachziehen.
- 2 Lager: Radlager regelmäßig mit Öl oder synthetischem Schmiermittel schmieren.
- 3 Vorderkopf: Öl oder Vaseline auftragen.



## AUSPACKEN VON ZUBEHÖR



## MONTAGE DES VORDERRADES

